

Kran og løftestropper

Løftestropper findes i grejrummet, klubhuset, nederste etage.



Maksimal bådvægt i kran = 1000kg.



Inden båd løftes (af vogn / op af vand), sikres at den er i balance.