

606 Charlie Flydetest

1. Fyld båden med vand ind til det løber ud et sted – f.eks. ved spilerskødeblok. Det tager lidt over en time med dykpumpe. Hurtigere hvis der hjælpes til med spand.
2. Vent en time og kontroller at båden ikke er sunket yderligere.
3. Tøm båden igen og kontroller hulrum for vand.



✔ IMG_3199



✔ IMG_3200



✔ IMG_3201



IMG_3199

Type: JPG-fil

Dimensioner: 4032 x 3024

Optagelsesdato: 28-06-2023 11:44

Størrelse: 3,61 MB



IMG_3200

Type: JPG-fil

Dimensioner: 4032 x 3024

Optagelsesdato: 28-06-2023 11:46

Størrelse: 2,80 MB



IMG_3201

Type: JPG-fil

Dimensioner: 4032 x 3024

Optagelsesdato: 28-06-2023 13:17

Størrelse: 3,52 MB

Fald bindes ud til moler, da båden kan blive ustabil når den er fyldt med vand. Der er 2m dybt yderst ved jollebroen.

